

Good to know....

## CARE PRIMER



Tips and tricks  
to improve the quality of your furniture's life.





## TEAKHOLZ

Wir empfehlen, Ihre Ploß-Teakmöbel 1- bis 2-mal jährlich mit einer Bürste, dem **Ploß Holzentgrauer** und lauwarmem Wasser zu reinigen. Der **Ploß Holzentgrauer** ist ein Holzreiniger und Aufheller. Er dringt tief in die Poren des Untergrundes ein und beseitigt tiefsitzende Verschmutzungen. Vergraute Holzuntergründe werden aufgehellt, und das Teakholz erhält fast seinen ursprünglichen Farbton zurück. Bei hartnäckigen Schmutzflecken den Vorgang einfach wiederholen. Gegebenenfalls kann auch mit einem Schleifpapier oder einem Edelstahl-Topfreiniger nachgeholfen werden. ACHTUNG: Bitte immer in Richtung der Maserung arbeiten!

Wollen Sie das Ergrauen Ihrer Möbel verhindern, können Sie mit dem **Ploß Transparenter Wetterschutz** diesen natürlichen Prozess unterbinden. Der Holzschutz ist eine farblose Schutzimprägnierung, bestehend aus einem Naturöl, welches das Holz durch seine hervorragenden Penetrationseigenschaften von innen heraus schützt. Es dringt komplett in das Holz ein, und die transparenten UV-Schutzpigmente gewähren einen langfristigen Schutz. Hierbei ist zu beachten, dass unser **Transparenter Wetterschutz** den Farbton des Holzes deutlich dunkler erscheinen lässt. Es empfiehlt sich daher zunächst eine Probe an einer unauffälligen Stelle des Möbelstückes, z. B. unter dem Sitz. Nach der Reinigung können Sie den transparenten Holzschutz mit einem weichen Pinsel auf die Möbel auftragen. Stellen Sie sicher, dass die Möbel vor dem Einölen absolut trocken und von Staub und Schmutz befreit sind. TIPP: Überschüssiges Öl lässt sich am Besten mit Omas altem Geschirrhandtuch aus Baumwolle abnehmen.

Sollten Sie Ihre Teakmöbel über die kalte Jahreszeit einlagern, achten Sie bitte darauf, dass die Luft nicht zu trocken und der Untergrund ebenerdig ist, damit sich das Holz nicht verzieht. Wenn Ihre Teakmöbel unter einer Abdeckplane gelagert werden, darf die Luftzirkulation nicht komplett unterbrochen werden, da ansonsten Stock- und Schimmelflecken entstehen können. Tischplatten sollten nie direkt abgedeckt werden. Nutzen Sie eine geeignete und diffusionsfähige Abdeckplane und Ihre Sessel und Stühle, um Abstand zur Tischplatte zu schaffen. Die Reinigung Ihrer Holzmöbel mit einem Hochdruckreiniger ist nicht zu empfehlen. Durch Witterungseinflüsse können sich Haarrisse bilden. Dies ist ganz natürlich und beeinflusst weder die Lebensdauer noch die Stabilität der Möbel.



Art.-Nr. 9800010  
**Ploß Holzreiniger/  
Entgrauer**  
1000 ml



Art.-Nr. 9800000  
**Ploß Transparenter  
Wetterschutz**  
750 ml



## SPRAYSTONE-PLATTE

Für die regelmäßige Pflege und Reinigung Ihrer Spraystone-Tischplatte benötigen Sie reichlich Wasser sowie einen weichen Schwamm. Des Weiteren können Sie den **Ploß Universalreiniger** zur Hilfe nehmen, um hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen. Es dürfen keine Scheuermittel, aggressive oder chlorhaltige Reiniger verwendet werden. Diese greifen die Farboberfläche an und sorgen im schlimmsten Fall dafür, dass Teile des Materialgemischs aus pulverisiertem Naturstein und Melaminharz von der Tischplatte ablättern.

Sollte doch einmal ein Missgeschick geschehen, welches trotz gründlicher Reinigung nicht zu entfernen ist, kann die verfärbte Stelle durch das Auftragen des **Ploß Kunststoff-Auffrischers** im alten Glanz erstrahlen. Auch leichte Kratzer lassen sich nahezu ungeschehen machen. Der Auffrischer wird dazu filmbildend aufgetragen und der Überschuss nach spätestens 15 Minuten mit einem Baumwolltuch abgenommen. Danach polieren Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch.

Die Tischplatte darf nicht direkt mit einer Plane abgedeckt werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Fleckenbildung. Nutzen Sie auch hier eine geeignete und diffusionsfähige Abdeckplane sowie Ihre Sessel und Stühle, um ausreichend Abstand zur Tischplatte zu schaffen.

Behandeln Sie Ihre Spraystone-Platte auf keinen Fall mit einem Hochdruckreiniger. Der hohe Druck beschädigt die Oberfläche der Tischplatte. Stellen Sie zudem keine scharfen oder heißen Gegenstände (Töpfe, Kerzen etc.) direkt auf die Tischplatte, um irreparable Kratzer, Fett- oder Brandflecken zu vermeiden. Untersetzer sind ein geeigneter Schutz.



Art.-Nr. 9800020  
**Ploß Universalreiniger**  
250 ml



Art.-Nr. 9800030  
**Ploß Kunststoff-Auffrischer**  
250 ml



## GEFLECHT

Die Reinigung von Geflechtmöbeln ist relativ einfach und unkompliziert. Mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch kann der Schmutz entfernt werden.

Sollten die Schmutzflecke doch etwas hartnäckiger sein, empfehlen wir den **Ploß Kunststoff-Reiniger**. Diesen abschließend bitte mit klarem Wasser gründlich und restlos abspülen. Sollte sich durch äußere Einwirkung der Farbverlauf Ihres Geflechts geändert haben, kann dieser mit dem **Ploß Kunststoff-Auffrischer** wieder hergestellt werden.

**ACHTUNG:** Es dürfen keine ätzenden Mittel, Universalreiniger oder Chlor verwendet werden, ebenso keine Drahtbürsten oder andere spitze bzw. scharfe Gegenstände, die das Material beschädigen könnten.

Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit kann es von Vorteil sein, die Gartenmöbel im Winter einzulagern oder mit einer speziellen Schutzhülle luftzirkulierend abzudecken. Zum einen verschmutzen die Möbel hierdurch nicht so stark, sie sind also leichter zu reinigen. Zum anderen werden sie über diesen Zeitraum keiner UV-Strahlung ausgesetzt. Auch wenn die Sonneneinstrahlung den Möbeln nur wenig anhaben kann, unterstützt die Einlagerung ihre Lebensdauer und Farberhaltung um ein Vielfaches.



Art.-Nr. 9800020  
**Ploß Universalreiniger**  
250 ml



Art.-Nr. 9800030  
**Ploß Kunststoff-Auffrischer**  
250 ml

## AUFLAGEN

Schmutz oder Staub können mit einer weichen Bürste leicht entfernt oder mit einem sauberen Tuch sanft abgenommen werden.



## EISEN

Staub und Schmutz mit Wasser abspritzen oder mit milder Reinigungslauge und einem weichen Schwamm bzw. Tuch entfernen.



## AKAZIE

Wir empfehlen Ihnen, das Holz vor dem Auftragen des Wetterschutzes einmal gründlich zu reinigen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Die Gartenmöbel anschließend einige Tage lang ins Trockene stellen, damit die Restfeuchtigkeit entweicht. Dann die oberste Patinaschicht mit einem mittelfeinen Schleifpapier abschleifen und den **Ploß Transparenten Wetterschutz** mit einem Pinsel auftragen. Um einen optimalen Schutz des Holzes zu garantieren, empfehlen wir, dies im Rhythmus eines halben Jahres zu wiederholen. Am besten eignet sich hierfür das Aus- und Einwintern.



## EDELSTAHL

Edelstahl sollte regelmäßig mehrmals im Jahr gereinigt werden. Insbesondere das Chlor aus Schwimmbädern, Meerwassersalze sowie metallische Partikel aus der Luft sollten nicht zu lange auf den Stahl einwirken, um Verfärbungen und Ablagerungen vorzubeugen.

Den Edelstahl mit einem Tuch und dem **Ploß Universalreiniger** von Schmutz befreien. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir, einen Edelstahlreiniger sowie ein weiches Kunststoffvlies zu verwenden. Reinigungsrückstände bitte gründlich und restlos mit klarem Wasser abspülen und abschließend den Edelstahl mit weichen Tüchern abtrocknen.

Nach einiger Zeit kann Edelstahl etwas matter werden. In diesem Fall kann eine Edelstahlpolitur verwendet werden.



## OUTDOOR-GEWEBE TEXTILENE

Keine regelmäßige Pflege notwendig, ggfs. mit dem **Ploß Universalreiniger** und einer weichen Bürste/Tuch von hartnäckigen Verschmutzungen befreien.



Art.-Nr. 9800020  
**Ploß Universalreiniger**  
250 ml

Bitte lesen Sie vor Gebrauch bei jedem Produkt die Produkt- und Verarbeitungshinweise. Bei Rückfragen steht Ihnen das Ploß-Team gern mit Rat und Tat zur Seite.